

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CHURRASQUEIRA MINI CHEF

LINHA
MINI CHEF



Ref.: 1150.9
+ 3 anos

Xalingo
BRINQUEDOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CHURRASQUEIRA MINI CHEF

LINHA
MINI CHEF



Ref.: 1150.9
+ 3 anos

Xalingo
BRINQUEDOS

Instruções de Montagem:

- Verifique se a saída da “fumaça” não está obstruída por algum objeto ou película de proteção.
- Muito cuidado para não perfurar ou danificar o dispositivo de “fumaça”.



- 1 - Com o auxílio de uma chave philips, instale as pilhas na parte inferior do produto.
- 2 - Ligue o produto no botão **ON/OFF** na parte inferior do produto.
- 3 - Reservatório de água - Remova a tampa para abastecer o reservatório com água, até encher e recoloca a tampa novamente.
- 4 - Interruptor de acionamento da “fumaça, som e luz”.
- 5 - Botões decorativos.
- 6 - O dispositivo de saída de “fumaça” **não deve ser obstruído** ou pressionado por objetos pontiagudos. Após algum tempo de utilização, o dispositivo de saída de fumaça poderá acumular água, necessitando de uma limpeza com o auxílio de um cotonete, guardanapo ou papel toalha para secá-lo.
Muito cuidado para não perfurar ou danificar o dispositivo de “fumaça”.



XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km147 - SANTA CRUZ DO SUL - RS - BRASIL - CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76.
SAC: (51) 3719 - 9800 - sac@xalingo.com.br
<https://pt-br.facebook.com/xalingo> - www.xalingo.com.br
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS / GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS / KEEP THIS FOR FURTHER CONSULTATIONS.

Instruções de Montagem:

- Verifique se a saída da “fumaça” não está obstruída por algum objeto ou película de proteção.
- Muito cuidado para não perfurar ou danificar o dispositivo de “fumaça”.



- 1 - Com o auxílio de uma chave philips, instale as pilhas na parte inferior do produto.
- 2 - Ligue o produto no botão **ON/OFF** na parte inferior do produto.
- 3 - Reservatório de água - Remova a tampa para abastecer o reservatório com água, até encher e recoloca a tampa novamente.
- 4 - Interruptor de acionamento da “fumaça, som e luz”.
- 5 - Botões decorativos.
- 6 - O dispositivo de saída de “fumaça” **não deve ser obstruído** ou pressionado por objetos pontiagudos. Após algum tempo de utilização, o dispositivo de saída de fumaça poderá acumular água, necessitando de uma limpeza com o auxílio de um cotonete, guardanapo ou papel toalha para secá-lo.
Muito cuidado para não perfurar ou danificar o dispositivo de “fumaça”.



XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km147 - SANTA CRUZ DO SUL - RS - BRASIL - CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76.
SAC: (51) 3719 - 9800 - sac@xalingo.com.br
<https://pt-br.facebook.com/xalingo> - www.xalingo.com.br
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS / GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS / KEEP THIS FOR FURTHER CONSULTATIONS.